

Montageanleitung

Ersatz-Regler für luftgekühlte Nippon Denso Lichtmaschinen

Bitte Anleitung sorgfältig lesen

- ◆ **Schritt 1**
Bauen Sie den Regler aus der Lichtmaschine aus, durch entfernen der 4 Schrauben die auf Bild 1 mit S1, S2, S3 und S4 gekennzeichnet sind.
- ◆ **Schritt 2**
Entnehmen Sie den Metallregler (M1) aus dem Gehäuse durch lösen der zwei von unten angebrachten Schrauben (S5 und S6), trennen Sie die 2 Lötstellen und entfernen Sie das ovale Metallteil, S5 und S6 und der Metallregler (M1) werden nicht mehr benötigt.
- ◆ **Schritt 3**
Setzen Sie die alte Halterung wieder so in die Lichtmaschine ein, wie sie auch zuvor gesessen hat. Abstandhalter, neuen Regler am Metallendstück und beigefügte Schraube an Halterung S1 locker befestigen (siehe Abbildung 2).
- ◆ **Schritt 4**
Schließen Sie die Kabel wie abgebildet (siehe Abbildung 2) mit vorhandenen Schrauben an (rot an S2, schwarz an S3).
- ◆ **Schritt 5**
Alle Schrauben S1, S2, S3 und S4 handfest anziehen, bitte daran denken, dass Halterung aus Plastik ist und brechen kann.

